



MANUTENZIONE ORDINARIA

ATF EXTRA - ATF EXTRA PRO

ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con l'attrezzatura staccata dall'alimentazione e dall'autoveicolo. Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Dopo 45 cicli automatici completi, è necessario effettuare la sostituzione dei due filtri alloggiati all'interno della macchina. L'attrezzatura visualizzerà a display il messaggio di "sostituzione filtri".

NOTA

Per effettuare la manutenzione su ATF EXTRA - ATF EXTRA PRO, è necessario ordinare quantità 2 (due) del seguente codice **007935130250** che include il filtro olio idraulico.

Per l'azzeramento del messaggio sul display, procedere come segue:

- 1. selezionare *menù service***
- 2. tenere premuto i *due tasti freccia***
- 3. immettere la *password 27272***
- 4. selezionare la voce *service***
- 5. selezionare la voce *AZZERAMENTO REGISTRI***

Per eventuali necessità, il l'Help Desk tecnico Magneti Marelli Aftermarket rimane a Vostra disposizione.