



N. del documento: pe15.00-p-2101-97bba

Titolo del documento Schema elettrico motorino d'avviamento, alternatore, batteria

| Sigla: | Denominazione: | Posizione: |
|---------------|--|-------------------|
| A0 | Applicazione degli schemi elettrici | 48L |
| Code B03 | Avviamento diretto | 24H |
| F1 | Modulo dei fusibili e dei relè alimentazione di tensione | 3L |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 4A |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 12A |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 20A |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 28A |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 36A |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 43A |
| F108f1 | Fusibile elettrico 1 | 22A |
| F108f2A | Fusibile 2A | 31B |
| F108f2B | Fusibile 2B | 35B |
| F108f3A | Fusibile 3A | 20B |
| F108f3B | Fusibile 3B | 39B |
| F2 | Modulo dei fusibili e dei relè abitacolo | 25L |
| G1 | Batteria della rete di bordo | 44C |
| G2 | Alternatore | 9L |
| M1 | Motorino d'avviamento | 6L |
| N10/11 | Centralina di comando SAM, lato conducente | 12L |
| N30/4 | Centralina di comando programma elettronico di stabilita | 40L |
| N68 | Centralina di comando servosterzo elettrico | 36L |
| S2 | Blocchetto di accensione | 16L |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 10H |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 31J |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 26G |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 29E |
| W10 | Punto di massa batteria | 43G |
| X26 | Connettore a spina elettrico abitacolo/fascio di cavi del motore | 11G |
| X26 | Connettore a spina elettrico abitacolo/fascio di cavi del motore | 19H |
| Z50/50 | Bussola terminale morsetto 30 protetto | 29G |
| Z50/51 | Bussola terminale morsetto 30 protetto | 33G |
| Z50/53 | Bussola terminale morsetto 30 protetto | 20G |
| Z50/54 | Bussola terminale morsetto 30 protetto | 23G |






N. del documento: pe15.00-p-2103-97bba

Titolo del documento Schema elettrico Start/Stop motore

| Sigla: | Denominazione: | Posizione: |
|---------------|--|-------------------|
| A0 | Applicazione degli schemi elettrici | 15L |
| A1 | Strumento combinato | 13L |
| N10/11 | Centralina di comando SAM, lato conducente | 9L |
| R3 | Accendisigari con illuminazione posacenere, lato anteriore | 3L |
| S2/3 | Tasto avvio-stop | 8A |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 8F |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 1G |
| U470 | Valido per il tipo 453.0 | 12D |
| W1/3 | Punto di massa plancia lato sinistro | 6L |
| Z6/150 | Bussola terminale collegamento a massa | 6G |
| Z6/152 | Bussola terminale collegamento a massa | 6F |
| Z6/153 | Bussola terminale collegamento a massa | 1J |
| Z81z1 | Bussola terminale morsetto 58d | 12H |
| Z81z3 | Bussola terminale morsetto 58d | 12F |



N. del documento: pe54.21-p-2135-97bba

Titolo del documento: Schema elettrico blocchetto di accensione

| Sigla: | Denominazione: | Posizione: |
|---------------|---|-------------------|
| A0 | Applicazione degli schemi elettrici | 32L |
| Code 429 | twinamic | 17A |
| Code B03 | Avviamento diretto | 12E |
| F108 | Fusibile morsetto della batteria | 3L |
| F108f3A | Fusibile 3A | 2K |
| F2 | Modulo dei fusibili e dei relè abitacolo | 6L |
| F2 | Modulo dei fusibili e dei relè abitacolo | 12L |
| F2 | Modulo dei fusibili e dei relè abitacolo | 20L |
| F2f21 | Fusibile elettrico 21 | 20K |
| N15/5 | Centralina di comando modulo elettronico leva selettore | 23L |
| S2 | Blocchetto di accensione | 5A |
| S2 | Blocchetto di accensione | 12A |
| S2 | Blocchetto di accensione | 20A |
| Z3/4 | Bussola terminale morsetto 15 | 6F |
| Z50/41 | Bussola terminale alimentazione di tensione | 9F |
| Z50/53 | Bussola terminale morsetto 30 protetto | 2F |
| Z50/62 | Bussola terminale morsetto 30 protetto | 20E |
| Z8 | Bussola terminale morsetto 50 | 16F |

